



Kuidas vahetada **SEAT Ibiza II (6K1)** esi-amordi tugilaager – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 D, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

VAHETAMINE: ESIAMORTIDE TUGILAAGRI – SEAT IBIZA II (6K1). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Rehvi löökpadrunk Nr.17
- Aerosool WD- 40
- Amortisaatori padrun
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Käristivõti
- Vasemääre
- Torn
- Momentvõti
- Toruvõti
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Haamer
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Veepumbatangid
- XZN padrun nr.14
- Sõrgkang
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Hüdrauliline tungraud
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Poritiivakate
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Tökiskingad
- Kruvikeeraja otsik nr.36

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on identne vedrustuste vasaku ja parema amordipüstaku kinnituste puhul.
- Kõik esimeste vedruamortide tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ESIAMORTIDE TUGILAAGRI – SEAT IBIZA II (6K1). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.
- 3 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 4 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



5

Eemaldage amortisaatori tugiposti aluse kaitsekork.

**6**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

7

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**8**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

9

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza II (6K1). Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

10

Eemaldage ratas.

**11**

Lödvendage veovõlli kinnitus.

**12**

Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage toruvõtit.

**13**

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**14**

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



15


Eemaldage stabilisaatorivarras.

**16**

Puhastage ABS juhtmestiku klamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**17**

Eemaldage pidurivooliku hoideklamber.

**18**

Ühendage lahti pidurivoolik. Kasutage sõrgkangi.

**19**

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.




20

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**21**


Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage XZN #14. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

**22**

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**23**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage toruvõtit.



24

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti.



25

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.36.



26

Eemaldage veovöll käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



27

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et käänmik oleks toetatud.

28

Eemalda kinnitus polt.



29

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage käristivöötit.



30

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



31

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



AUTODOC soovitab:

- SEAT Ibiza II (6K1) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspolteide lahtikeeramise ajal kinni.


32

Eemaldage suspensiooni tugipost.



33

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza II (6K1). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

34

Suruge vedru kokku.



35

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



36

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



37

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

38

Paigaldage amortisaatorile uus tugilaager, kaitse ja puks.



39

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit.



40

Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

41

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



42

Laske vedru surve alt vabaks.

**43**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**44**

Määrite amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**45**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

**46**

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. SEAT Ibiza II (6K1)

47

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

48

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



49

Paigalda kinnituspolt.



50

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- SEAT Ibiza II (6K1) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

51


Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

52

Kinnitage veovöll rattarummu.

**53**

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.

**54**

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**55**

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm
põördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

56

Keerake veovölliile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.



57

Pingutage veovölli mutrit. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

58

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage käristivõtit.



59

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


60

Puhastage pidurivooliku paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



61

Paigaldaage pidurivoolik.




62


Paigaldaage pidurivooliku hoideklamber.

63


Ühendage ABS anduri juhtmestik. Kasutage veepumba tange.

**64**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

**65**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

**66**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



67

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



68

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



69

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



Vahetamine: esiamortide tugilaagri – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

70

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Ibiza II (6K1)

71

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



72

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



73

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



74

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

75

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.



76

Paigaldage amortisaatori tugiposti aluse kaitsekork.



77

Eemaldage kaitsekate.

78

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.