



Kuidas vahetada **Skoda**
Fabia 6Y5 taga-
mootoripadja – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V,
SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I
Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA
Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster
Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1)
1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 LPG, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG,
SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – SKODA FABIA 6Y5.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoripadja – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – SKODA FABIA 6Y5. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoripadja – Skoda Fabia 6Y5. Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvoolu pistik olema madalamas punktis.

4

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**5**

Eemaldage alumine heliisolatsioon.

**6**

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**7**

Keerake lahti mootoritoe ja käigukasti korpu kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



8

Keerake lahti mootorituge alusraamiga ühendavad kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage mootoripadi.



Vahetamine: mootoripadja – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

10

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.



11

Keerake sisse mootoritoe kinnitused, mis ühendavad seda alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.16.



12

Keerake sisse mootoritoe kinnitused, mis ühendavad seda käigukasti korpusega. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



13.1

Pingutage mootoritoe kinnituspolte.



13.2

Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

14

Töödelge mootoritoe kinniteid. Kasutage vasemääret.

**15**

Paigaldage alumine heliisolatsioon.

**16**

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**17**

Laske auto alla.

18

Eemaldage kaitsekate.



19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VALIGE SKODA FABIA 6Y5 JAOKS VARUOSASID**MOOTORIPADJA AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD****MOOTORIPADJA AUTOLE SKODA FABIA 6Y5: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.