



Kuidas vahetada
Mercedes W168
peegliklaas – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ CLK Kupee (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Kupee (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Kupee (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ CLK Kupee (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Kupee (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – MERCEDES W168.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Plastikust eemaldaja
- Lapiku Otsaqa Kravikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: peegliklaas – Mercedes W168. AUTODOCi soovitus:

- Asendusprotseduur on on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – MERCEDES W168. JÄRGI NEID SAMME:

1 Kallutage peegel korpusest välja.



2 Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult.



3 Eemaldage peegel.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – Mercedes W168. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4

Ühendage lahti peegli kütteühendused.

**5**

Töödelge peegli kütteühendusi. Kasutage dielektrilist määret.

**6**

Vabastage peegliklaasi paigalhoidev klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**7**

Pange peegli kütteühendused tagasi.



8

Paigaldage uus peegel.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: peegliklaas – Mercedes W168. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.

9

Paigaldage peegliklaasi paigalhoidev klamber. Kasutage plastikust eemaldajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



10

Puhastage peegel.



11

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PEEGLIKLAAS: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID**PEEGLIKLAAS AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****PEEGLIKLAAS AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.