




Kuidas vahetada **ALFA  
ROMEO Brera (939\_)**  
ülemine esioõõtshoob –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939\_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939\_) 3.2 JTS

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

## VAHETAMINE: ÜLEMINNE ESIÖÕTSHOOB – ALFA ROMEO BRERA (939\_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Kuulligendi tömmits
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: ülemine esiõõtshoob – ALFA ROMEO Brera (939\_). AUTODOC soovitab:

- Asendamisprotseduur on parema ja vasaku ülemise õõtshoova puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÜLEMINE ESIÕÕTSHOOB – ALFA ROMEO BRERA (939\_). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.

2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



4

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



**5**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**6**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**7**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**8**

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: ülemine esiõõtshoob – ALFA ROMEO Brera (939\_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**9**


Eemaldage ratas.

**10**

Puhastage kõik hoova liigidid. Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Eemaldage kinnitusmutter, mis fikseerib stabilisaatoriühendust amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.18.

**12**

Eemaldage stabilisaatorivarras.



**13**

Keerake lahti kinnituspolt, mis ühendab amordipütsakut amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

**14**


Keerake lahti kinnituspolt, mis ühendab amordikahvit alumise öötshoovaga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

**15**

Eemaldage kinnitus polt.

**16**

Puhastage kinnitus, mis kinnitab amordikahvit amordipütsakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Eemaldage amordikahvel amordipüstaku küljest.



18

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



Vahetamine: ülemine esiõõtshoob – ALFA ROMEO Brera (939\_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

19

Eemaldage suspensiooni tugipost.



20

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



21

Kruvige lahti kuulliigendi kinnitid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



22

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



23

Puhastage õõtshoova kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



24

Keerake lahti ülemise kontrollhoova kinnitusvahendid (2 tükki). Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage toruvõtit.



**25**

Eemaldage kinnituspoldid.

**26**

Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

**27**

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**28**

Paigaldage uus hoob.



Vahetamine: ülemine esiõõtshoob – ALFA ROMEO Brera (939\_). AUTODOCi soovitus:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

29

Paigaldage õõtshoova kinnitused.



30

Ühendage kuulliigend käändtelge.



31

Kruvige kuulliigendi kinnitud kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.




**32**

Keerake sisse ülemise õõtshoova kinnitus (2 tükki). Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage käristivõtit.

**33**

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

**34**

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.


**35**

Pingutage ülemise kontrollhoova kinnitusvahendeid (2 tükki). Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.



36

Eemalda hoova alt tugi.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: ülemine esioõtshoob – ALFA ROMEO Brera (939\_). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


37

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



38

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



Vahetamine: ülemine esioõtshoob – ALFA ROMEO Brera (939\_).  
Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

**39**

Puhastage amordikahvli paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**40**

Kinnitage amordikahvel amordipüstakuga.

**41**


Paigaldage kinnituspolt.

**42**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**43**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordikahvit alumise õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.




**44**

Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordipütsakut amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 77 Nm pöördemomendiga.

**45**

Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordikahvit alumise öötshoovaga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.+45°



### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

**46**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.




47

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatoriühendust amordikahvliga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



48

Määrite hoova kõiki liigendeid. Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



49

Eemalda hoova alt tugi.



#### AUTODOC soovitab:

- ALFA ROMEO Brera (939\_) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

50

Puhastage rattatõstetavate kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



51

Paigaldage ratas.



Vahetamine: ülemine esioõtshoob – ALFA ROMEO Brera (939\_). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke rattast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

52

Keerake rattatõstetavat poldi kinni. Kasutage rattatõstetava löökpadrunit #17.



53

Laske auto alla.

54

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.



55

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



56

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



57

Eemaldage kaitsekate.

58

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÖTSHOOBADE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.