



Kuidas vahetada **ALFA
ROMEO GT (937)** taga-
vedruamort – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS, ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – ALFA ROMEO GT (937).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Plastikust eemaldaja
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO GT (937). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Tagumise vedrustuste parema ja vasaku amordipüstaku asendamine on identne.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – ALFA ROMEO GT (937) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

- 1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.
- 2 Avage pagasiruumi kaas.
- 3 Liigutage kokkupandavat riilut ja ühendage see lahti hoidikutelt. Seda tehes saate ligipääsu külgmiste dekoratiivsete plastmassist paneelide juurde.



- 4 Eemaldage tagumise istme seljatugi.



5

Keerake lahti keskkonsooli kaitsva plastikpaneeli polt. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**6**

Lödvendage haake, mis hoiavad pakiruumi sisekatet kinni. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**7**

Eemaldage keskkonsooli kaitsev plastikpaneel.

**8**

Eemaldage pakiruumi ehiskate.

**9**

Eemaldage kummiriba.



10

Eemaldage pagasiruumi sisevalgusti. Kasutage plastikust eemaldajat.



11

Ühendage lahti lambi ühenduspesa.



12

Keerake lahti pagasiruumi küljepolsterduse polt. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




13

Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster. Kasutage plastikust eemaldajat.



14

Kruvige lahti külgmise dekoratiivse plastmassist paneeli kinnitid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Eemaldage küljeplastiku kate.



16

Puhastage vedrutaldriku ülemine kinniti. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage käristivõtit.



18

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



19

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

20

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. ALFA ROMEO GT (937)

21

Eemaldage ratas.




22

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi.



23

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.



24

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.



25

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



26

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**27**

Eemaldage pöikstabilisaatori varras.

**28**

Puhastage kinnitust, mis ühendab vedrupüstmikku käänmikuga. Puhastage õõtshoova kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**29**

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab vedrustuse tugiposti tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



30

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtshooba käänmikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



31

Toetage tagumist käänmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



32

Eemaldage kinnituspoldid.




33

Ühendage amortisaator tagumisest käänmikust lahti.



34

Eemaldage vedrupüstaku koost. Kasutage sörgkangi.



35

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO GT (937). Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


36

Suruge vedru kokku.



37

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



38

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



39

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO GT (937). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tol Mukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

40

Vabastage spiraalvedru.



41

Eemaldage vedru.




42

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

**43**

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.



Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO GT (937). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

44

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.

**45**

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



46

Paigaldage amortisaatori vedru.



47

Suruge vedru kokku.



48

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



49

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO GT (937). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

50

Laske vedru surve alt vabaks.

51

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

**52**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**53**

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**54**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.




AUTODOC soovitab:


- ALFA ROMEO GT (937) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

55

Ühendage amortisaator tagumise käänmikuga.

**56**

Paigaldage kinnituspoldid.

**57**

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

58

Keerake kinni kinnitus, mis ühendab õõtshooba käänmikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

**59**

Keerake kinni kinniti, mis ühendab amortisaatorit tagumise käänmikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



60

Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtshooba käänmikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 115 Nm pöördemomendiga.



61

Pingutage kinnitust, mis ühendab vedrustuse tugiposti tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 115 Nm pöördemomendiga.



62

Eemaldage tagumise käänmiku alt toestus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO GT (937). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

63

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



64

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



65

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



66

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.




67

Kinnitage pidurivoolekud tugipostile.



68

Paigaldage pidurivooleku hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.



69

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



70

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Määrite kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Määrite käändtelje tagumisi kinnitusi. Kasutage vasemääret.



71

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



72

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



73

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO GT (937). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

74

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. ALFA ROMEO GT (937)

75

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



76

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



77

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




78

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.




79

Käidelge küünalvedru ülemist aset. Kasutage vasemääret.

**80**

Kinnitage pagasiruumi küljepolster.

**81**

Keerake sisse pagasiruumi küljevooderduse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**82**

Kinnitage pirni ühenduspesa.

**83**

Paigaldage pagasiruumi sisevalgusti.



84

Paigaldage kummiriba.

**85**

Paigaldage külgmine plastikpaneel.

86

Kruvige kinni külgmise plastmassist dekoratiivse paneeli kinnitid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

87

Keerake sisse keskmise plastikust kaitsepaneeli kinnitus.

**88**

Paigaldage pagasiruumi esimene alumine vooderdus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**89**

Pingutage haake, mis hoiavad pakiruumi sisekatet kinni. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.




90

Paigaldage pakiruumi ehiskate.

**91**

Seadke iste selle standardsesse asendisse.

**92**

Paigaldage kokkupandav sahtel selle paigalduskohta.

**93**

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.