



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A5 Cabrio (F57)** esi-  
klaasipuhastite – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro, AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI, AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI, AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (F57) 50 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TDI Mild Hybrid, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

### Vahetamine: klaasipuhastite – AUDI A5 Cabrio (F57). AUTODOCi soovitus:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – AUDI A5 CABRIO (F57). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Valmistage ette uued kojamehed.



2

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.




**3** Vajutage ühendusklambrit. Eemaldage kojamehe hari.



**Vahetamine: klaasipuhastite – AUDI A5 Cabrio (F57). AUTODOC soovitab:**

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova pörkumist vastu klaasi.

**4** Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



**Vahetamine: klaasipuhastite – AUDI A5 Cabrio (F57). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

**5** Lülitage süüde sisse.

- 6 Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KLAASIPUHAJASTE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.