

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI  
A6 Sedaan (4G2, 4GC,  
C7)** taga-amortisaatorite  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TDI

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A6 SEDAAN (4G2, 4GC, C7). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lukustustangid
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad


**Osta tööriistu**

Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A6 SEDAAN (4G2, 4GC, C7). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

**1** Fikseerige rattad tõkisingadega.



**2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**3** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.




6

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.




7

Eemaldage rattakoopa kate.



8

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




9

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.




10

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




11

Eemaldage kinnitus polt.




12

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7)


14

Eemalda hoova alt tugi.

### Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). Professionaalid soovivad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


**15** Eemaldage amortisaator.




**16** Haarake amortisaatorist kruustangidega.



**17** Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**18** Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.





19

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


20

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.




21


Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage lukustustange. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



**22** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.




**23** Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




**AUTODOC soovib:**

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7)

**24** Paigaldage kinnituspolt.



**25** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



26

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16.




Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC soovib:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.


27

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



28

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.



29

Eemalda hoova alt tugi.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


30

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



31

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



32

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20.



33

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



34

Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

35

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7)

36

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




37

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



38

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.