



Kuidas vahetada **Citroën Berlingo M** tagatrummelpiduri klotside – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D 70, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, (+ 28)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TRUMMELPIDURI KLOTSIDE – CITROËN BERLINGO M. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.12
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Pidurivedru kokkusurumistöriist
- Lapiku otsaga kravikeeraja
- Philipsi Kravikeeraja
- Löökkravikeeraja
- Pika ninaga tangid
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: trummelpiduri klotside – Citroën Berlingo M. Soovitus AUTODOC ekspertidel:

- Vahetage piduriklotsid teljel paarikaupa välja. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Vahetusprotseduur on mõlema teljel oleva piduriklotsi puhul sama.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – Citroën Berlingo M – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



3 Tõstke auto üles.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – Citroën Berlingo M. Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Citroën Berlingo M

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage piduritrumli kinnitusi. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake piduritrumli kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökkruvikeerajat.



8

Eemaldage kinnituspoldid.



9

Keerake keskkonsooli kinnitud lahti ja eemaldage see. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



10

Lödvendage käspiduritrossi reguleerivat mutrit. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.




11

Eemaldage rattarumm. Kasutage sõrgkangi.



12

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: trummelpiduri klotside – Citroën Berlingo M. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


13

Eemaldage piduriklotside alumine tagastusvedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




14

Eemaldage külgmine paigalhoidev vedru. Kasutage pika ninaga tange.



15

Eemaldage reguleeriv hoob.



16

Lödvendage piduriklotsi reguleerijat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



17

Eemaldage piduriklotside ülemine tagastusvedru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




18

Eemaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage pidurivedru kokkusurumistööriista.



19

Eemaldage parempoolne piduriklots.



20

Eemaldage piduriklotsi reguleerija.



21

Eraldage käspiduri kinnitusvedru vasakpoolsest piduriklotsist. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



22

Ühendage lahti seisupiduri kaabel.



23

Eemaldage vasakpoolne piduriklots.



24

Puhastage piduriklotside kinnitusase. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – Citroën Berlingo M. Soovitus AUTODOC'i ekspertidel:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


25

Eraldage reguleeriv puks vanast parempoolsest piduriklotsist ning paigaldage see uuele. Kasutage kruustange.



26

Ühendage seisupiduri kaabel seisupiduri hoovaga.




27

Paigaldage uus vasakpoolne piduriklots.



28

Paigaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage piduriklotsi paigalhoidvat vedrukompresorit.



29

Paigaldage piduriklotsi reguleerija.



30

Paigaldage uus parempoolne piduriklots.



31


Paigaldage ülemine tagastusvedru. Kasutage sõrgkangi.

**32**

Paigaldage reguleeriv hoob.

**33**

Paigaldage survevedru. Kasutage pika ninaga tange.

**34**

Paigaldage alumine tagastusvedru. Kasutage sõrgkangi.

**35**

Paigaldage vasakpoolse piduriklotsi käśipiduri kinnitusvedru.



36

Puhastage rumm. Kasutage terasharja.

**37**

Määrite kontaktpinnad. Kasutage keraamilist määret.

**38**

Kohandage piduriklotsi reguleerijat. Kasutage sõrgkangi.

**39**

Paigaldage piduri trummel.

**40**

Paigaldage kinnituspoldid.



41

Pingulдage piduritrumli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



42

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage keraamilist määret.



43

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Citroën Berlingo M

44

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – Citroën Berlingo M. AUTODOC ekspertid soovitavad:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

45

Reguleerige käśipiduritrossi reguleerivat mutrit. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.



46

Paigaldage keskkonsool ning keerake selle kinnitused kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



47

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



48

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

TRUMMELPIDURI KLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE CITROEN BERLINGO M JAOKS VARUOSASID**TRUMMELPIDURI KLOTSIDE AUTOLE CITROEN: OSTKE
NÜÜD****TRUMMELPIDURI KLOTSIDE AUTOLE CITROEN BERLINGO
M: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.