

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Citroen**
C11 PM PN tagaluugi
amortide – õpetus

VIDEOÕPETUS



 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – CITROEN C1 1
PM PN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – Citroen C1 1 PM PN. Professionaalid soovivad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Citroen C1 1 PM PN – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



3 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4 Keerake lahti pagasiruumi küljepolsterduse polt. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

6 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



7 Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Citroen C1 1 PM PN. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

8 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



9 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



10 Keerake sisse pagasiruumi küljevoorderduse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

11 Eemaldage hüdrauliline tungraud.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCi soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

12 Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



13

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C1 1 PM PN JAOKS VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE CITROEN C1 1 PM PN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.