




Kuidas vahetada **Citroen
C11 PM PN** taga-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C1 I 1.4 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – CITROEN C1 1 PM PN.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kravikeeraja otsik nr.14
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedru – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – CITROEN C1 1 PM PN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: vedru – Citroen C1 1 PM PN. Soovitus:


- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

**6**

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**7**

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage kinnitus polt.



10

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Citroen C1 1 PM PN. Langeta käigukasti tunraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

11

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tunraudua.



12

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage kinnitus polt.



14

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



Vahetamine: vedru – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC'i soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

15

Eemaldage vedru.



Vahetamine: vedru – Citroen C1 1 PM PN. Professionalid soovitavad:

- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

16

Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.



18

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



19

Paigalda kinnituspolt.



20

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

AUTODOC soovitab:

- Citroen C1 1 PM PN – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

21

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



22

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

23

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Citroen C1 1 PM PN. Langeta käigukasti tunraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

24

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

25


Paigaldage kinnituspolt.

26

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

**27**

Eemalda kinnitus tagasilla tala alt.



Vahetamine: vedru – Citroen C1 1 PM PN. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tunraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

28

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



29

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.


30

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



31

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Citroen C1 1 PM PN

32

Keerake rattat poldid kinni. Kasutage rattat löökpadrunit #17.



33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C11 PM PN JAOKS VARUOSASID**VEDRU AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD****VEDRU AUTOLE CITROEN C11 PM PN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.