



Kuidas vahetada **Ford Focus DAW** küljepeegel  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Luukpära (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: KÜLJEPEEGEL – FORD FOCUS DAW. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Klambi eemaldus tööriist
- Plastikust eemaldaja
- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: küljepeegel – Ford Focus DAW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜLJEPEEGEL – FORD FOCUS DAW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage auto uks.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage küljepeegli kate. Kasutage plastikust eemaldajat.



**4**

Ühendage lahti küljepooli juhtmed. Kasutage klambrieemaldajat.

**5**

Ühendage peegli reguleerija ukse küljest lahti.

**6**

Eemaldage küljepooli kruvid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**7**

Eemaldage küljepooli.

**8**

Puhastage küljepooli kinnitusase. Kasutage WD-40 aerosooli.



**9**

Paigaldage uus küljepeegel.

**10**

Pingutage küljepeegli kruve. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

**11**

Käidelge elektriliste küljepeeglite ajami konnektorit. Kasutage dielektrilist määret.

**12**

Kinnitage peegli reguleerija ukse külge tagasi.

**13**

Ühendage kokku küljepeegli juhtmed.



14

Paigalda küljepeegli ümbris.



15

Eemalda kaitsekate.



16

Sulgege auto uks.



17

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

KÜLJEPEEGEL: LAI VALIK

**VALIGE FORD FOCUS DAW JAOKS VARUOSASID****KÜLJEPEEGEL AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****KÜLJEPEEGEL AUTOLE FORD FOCUS DAW: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.