



Kuidas vahetada
elektrilise aknatõstuki
lüliti autol **Ford Transit**
Mk7 van – vahetusjuhis

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Kast 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Buss 3.2 TDCi, FORD TRANSIT Kast 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Kast 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Pritsche/æassii 2.4 TDCi 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ELEKTRILISE AKNATÖSTUKI LÜLITI – FORD TRANSIT MK7 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektroonika hooldussprei
- Maalriteip
- Momendimõõtevõti
- 8 mm padrun
- 10 mm padrun
- Käristivõti
- Puur
- Puuriotsikute komplekt
- Needitangid
- Needid
- Ristpeaga kruvikeeraja
- Pika ninaga tangid
- Salongidetailide eemaldustööriist

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: elektrilise aknatõstuki lülit – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: ELEKTRILISE AKNATÕSTUKI LÜLITI – FORD TRANSIT MK7 VAN. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage auto uks.



2 Keerake lahti ukse sisepaneeli kinnitid. Kasutage ristpeaga kravikeerajat.



3 Eemaldage ukselingi iluliist.



4

Eemaldage kinnituskruvid.

**5**

Eemaldage ukse sisepaneel. Kasutage salongidetailide eemaldustööriista.



Vahetamine: elektrilise aknatõstuki lülit – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage osa eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite te seda kahjustada.

6

Ühendage elektriliste akende elektriühendus lahti.



7

Määrite akende elektrilise lülitile ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



8

Eemalda uksepaneelist vana elektrilise klaasitõstuki lülitit. Kasutage pika ninaga tange.



9

Paigaldage uksepaneeli uus elektrilise klaasitõstuki lülitit.



10

Ühendage elektriliste akende lülitile elektriline ühendus.



11

Taaspaisgaldage ukse sisepaneel.



12

Paigaldage ukselingi iluliist.

**13**

Paigaldage kinnituskruvid.

**14**

Pinguldaage autoukse sisepaneeli kinniteid. Kasutage ristpeaga kruvikeerajat.

**15**

Kontrollige, et uus tuli töötaks.



16

Sulgege auto uks.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ELEKTRILISE AKNATÖSTUKI LÜLITI: LAI VALIK

VALIGE FORD TRANSIT MK7 VAN JAOKS VARUOSASID

**ELEKTRILISE AKNATÕSTUKI LÜLITI AUTOLE FORD: OSTKE
NÜÜD**

**AKNATÕSTUKI LÜLITI AUTOLE FORD TRANSIT MK7 VAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.