

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada
soonrihm autol **FORD**
Transit V363 Van (FCD,
FDD) – vahetusjuhhis

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD TRANSIT Kast 2.2 TDCi

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TRANSIT V363
VAN (FCD, FDD). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**



- 15 mm lehtsilmusvõti
- Heebel
- Elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriist

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – FORD Transit V363 Van (FCD, FDD). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FORD TRANSIT V363 VAN (FCD, FDD). JÄRGI NEID SAMME:

- 1 Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see ülevaatusaugu kohale.
- 2 Eemaldage roolivõimendi pumba soonrihm, keerates väntvõlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage heebliit. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.



- 3 Eemaldage generaatori soonrihm, keerates väntvõlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage heebliit. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.



4

Kontrollige generaatori ja roolivõimendi pumba rihmarataste seisukorda. Vahetage need vajadusel välja.



5

Paigaldage uus generaatori soonrihm, keerates väntvõlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.



Vahetamine: soonrihma – FORD Transit V363 Van (FCD, FDD). Soovitus:

- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada soonrihma paigaldamisel.

6

Paigaldage roolivõimendi pumba soonrihm, keerates väntvõlli rihmaratast. Kasutage elastikrihma eemaldamise ja paigaldamise tööriista. Kasutage 15 mm lehtsilmusvõtit.



Ettevaatust!

- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada soonrihma paigaldamisel.

7

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.

8

Käivitage mootor paariks minutiks.



Vahetamine: soonrihma – FORD Transit V363 Van (FCD, FDD). AUTODOC soovib:

- See on vajalik, et kindlaks teha, kas uus osa töötab korrektselt.

9

Lülitage mootor välja.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2024 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.