




Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ 190
(W201) esi-aknatõstuki –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



MERCEDES
W124

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VAHETAMINE: AKNATÖSTUKI – MERCEDES-BENZ 190 (W201). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Dielektriline määre
- Maalriteip
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Plastikust eemaldaja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: aknatõstuki – MERCEDES-BENZ 190 (W201). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: AKNATÕSTUKI – MERCEDES-BENZ 190 (W201). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage auto uks.

2 Keerake ukseluku katte kinniti lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



3 Eemaldage ukseluku kate.



4 Eemaldage ukselingi iluliist. Kasutage plastikust eemaldajat.



5

Keerake uksepaneeli kinniti lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**6**

Eemaldage ehiskate, mis katab küljepreegli kinniteid.

**7**

Eemaldage ukse kaart.

**8**

Lülitage süüde sisse.

9

Laske aknaklaas alla.

**10**

Lülitage süüde välja.

11

Keerake klaasi kinniti lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



12

Laske klaasi veidi üles ja eemaldage see klaasitõstukist.



Vahetamine: aknatõstuki – MERCEDES-BENZ 190 (W201). Soovitus:

- Klaasi eemaldamisel hoidke seda kindlalt kinni, et vältida vigastusi.

13

Tõstke klaas täielikult üles ja kindlustage see. Kasutage maalriteipi.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle tõstmisel.

14

Keerake aknatõstuki mehhanismi pistikud lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Keerake klaasitõstuki mehhanismi kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



16

Eemaldage kinnituspoldid.



17

Eemaldage aknatõstuki mehhanism.



18

Keerake lahti elektrilise klaasitõstuki mootori kinnitud. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



19

Eemaldage elektrilise klaasitõstuki mootor.



20

Paigaldage ja keerake kinni uue klaasitõstukimehhanismi mootori kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



21

Paigaldage uus aknatõstuki mehhanism.



22

Paigaldage kinnituspoldid.

**23**

Pingutage klaasitõstuki mehhanismi kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

**24**

Määrite aknatõstuki mehhanismi pistikuid. Kasutage dielektrilist määret.

**25**

Keerake aknatõstuki mehhanismi pistikud kinni. Kasutage Philipsi kravikeerajat.



26

Eemaldage maalriteip.



27

Langetage aknaklaas ja paigaldage see akna tõstemehhanismi paigalduskohta.



Vahetamine: aknatõstuki – MERCEDES-BENZ 190 (W201). AUTODOCI eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle alla laskmisel.

28

Pingutage klaasi kinnitit. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: aknatõstuki – MERCEDES-BENZ 190 (W201). Professionalid soovitavad:

- Ärge pingutage klaasi hoidikut üle, et vältida klaasi kahjustamist.

29

Lülitage süüde sisse.

30

Kontrollige, et klaasitõstuk töötaks tõrgeteta.



31

Lülitage süüde välja.

32

Pange uksekaart tagasi.



33

Paigaldage küljepreegli ehiskate.



34

Taaspaigaldage ukseluku kate.

**35**

Keerake ukseluku katte kinniti kinni. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**36**

Pingutage autoukse ehispaneeli kinnitit. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

**37**

Kinnitage ukselingi iluliist.



38

Sulgege auto uks.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AKNATÕSTUKI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.