



Kuidas vahetada **Nissan
Micra K12** esi-
stabilisaatori varras –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN TIIDA Luukpära 1.8 Flex, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN TIIDA Luukpära 1.6, NISSAN TIIDA Luukpära 1.8, NISSAN TIIDA Luukpära 1.5 dCi, NISSAN TIIDA Luukpära 1.8 Flex 4x4, NISSAN TIIDA Luukpära 1.8 4x4, (+ 8)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – NISSAN
MICRA K12. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
 - Aerosool WD- 40
 - Universaalne puhastav sprei
 - Keraamiline määre
 - Momentvõti
 - Lehtsilmusvõti Nr.17
 - Kruvikeeraja otsik nr.17
 - Kuuskant otsik nr.H5.
 - Rehvi lõökpadrun Nr.17
 - Käristivõti
 - Toruvõti
 - Töökiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

AUTODOC soovitab:

- Asendage Nissan Micra K12 stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – NISSAN MICRA K12.
JÄRGI NEID SAMME:****1**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lödvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.

**3**

Tõstke auto üles.



Vahetamine: stabilisaatori varras – Nissan Micra K12. AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



8

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage põikstabilisaatori varras.



10

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**11**

Paigaldaage uus põikstabilisaator ja pingutage kinniteid.

**12**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.

**13**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.



14

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



15

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



16

Paigaldage ratas.



Vahetamine: stabilisaatori varras – Nissan Micra K12. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke rattast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

17

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage käristivõtit.



18

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



19

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

VALIGE NISSAN MICRA K12 JAOKS VARUOSASID**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD****STABILISAATORI VARRAS AUTOLE NISSAN MICRA K12:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.