




Kuidas vahetada **OPEL
Adam (M13)** esi-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Adam (M13) 1.4 S

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – OPEL ADAM (M13).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik nr.H5.
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Torn
- Lapik meisel
- Haamer
- 3- käpaline tömmits
- Kruustangid
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Laagrieraldaja
- Kuulliigendi tömmits
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: rattalaagri – OPEL Adam (M13). Soovitus:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma OPEL Adam (M13) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Adam (M13) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**3**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattla poldid.



Vahetamine: rattalaagri – OPEL Adam (M13). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratsas.



6

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



7

Puhastage veovölli kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Eemaldage veovölli kinnitus. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



9

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage toruvõtit.



10

Eemaldage kinnitusmutter.



11

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




12

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.



13

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



Vahetamine: rattalaagri – OPEL Adam (M13). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada röhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.

14

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.




16

Eemaldage piduriketas.




17

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




18

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.

**19**

Eemaldage kinnitus polt.

**20**

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**21**

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.




22

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



23

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage sõrgkangi.



24

Eemalda ABS-anduri konnektor.



25

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



26

Eemaldage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



27

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage sörgkangi.



28

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.



Vahetamine: rattalaagri – OPEL Adam (M13). Soovitus:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

29

Eemaldage kinnituspoldid.

30

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



31

Eemaldage käändtelg koos rummuga.




32

Haarake rattarumm koos laagriga kruustangide vahel.



33

Eemaldage rattarumm käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



34

Tõmmake laagri sisemine soon rattarummu küljest lahti. Kasutage 3-käpalist tömmitsat. Kasutage laagrieraldajat.



35

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**36**


Keerake lahti ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**37**

Ühendage lahti ABS andur. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**38**

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



39

Vabastage kruustangid ja eemaldage rattarumm koos laagriga.

**40**

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

**41**

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**42**

Suruge uus laager käändtelge. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – OPEL Adam (M13). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.

43

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



44

Määrite rattarummu laagri kinnitusi. Kasutage WD-40 aerosooli.



45

Paigaldage käändteljele uus rattarumm. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



46

Paigalda käänmik, mille koostes on rumm.

**47**

Ühendage ABS andur.

**48**

Pingutage kinnitus, mis ühendab ABS-andurit käändteljega. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 13 Nm pöördemomendiga.

**49**

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



50

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

**51**

Paigaldage kinnituspoldid.

52

Määrite veovöll veoliigendi ühendusi. Kasutage WD-40 aerosooli.

53

Paigaldage veovöll.

54

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

**55**

Paigaldage kinnituspolt.

**56**

Kruvige kuulliigendi kinnitud kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



57

Ühendage roolilati otsa käändteljega.



58

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



59

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+60°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

60

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

**61**

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

**62**

Paigaldage kinnitusmutter.


**63**

Keerake veovõllile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.



64

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**65**

Paigaldage piduriketas.

**66**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

**67**

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



68

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.




69

Ühendage ABS-anduri juhtmestik.



70

Ühendage ABS-anduri konnektor.



71

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+60°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

72

Pange veovölli kinnitus tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**73**

Määrite amordipüstaku kinnitust. Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Töödelge kuulliigendi kinniteid. Kasutage vasemääret.

**74**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**75**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – OPEL Adam (M13). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

76

Paigaldage ratas.



Vahetamine: rattalaagri – OPEL Adam (M13). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

77

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




78

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



79

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ! **[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRID: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.