



Kuidas vahetada
PEUGEOT 605 Sedaan
taga-piduriklotse –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 605 Sedaan 2.1 Turbo diisel, PEUGEOT 605 Sedaan 2.0, PEUGEOT 605 Sedaan 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Sedaan 3.0, PEUGEOT 605 Sedaan 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Sedaan 2.0 16V, PEUGEOT 605 Sedaan 2.5 Turbo diisel, PEUGEOT 605 Sedaan 3.0 V6, PEUGEOT 605 Sedaan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 605 Sedaan 2.1 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 406 Sedaan 2.2

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – PEUGEOT 605
SEDAAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Haamer
- Torn
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 605 Sedaan. AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol PEUGEOT 605 Sedaan komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – PEUGEOT 605 Sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


5 Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 605 Sedaan

6 Eemaldage ratas.



7 Eemaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage ümara otsaga tange.



8

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.




9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

10

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi. Kasutage torni.




Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 605 Sedaan. Professionaalid soovitavad:

- Mõõtkte pidurikettaga paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

11

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 605 Sedaan. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

12

Paigaldage uued piduriklotsid.




Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 605 Sedaan. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

13

Paigaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.




14

Paigaldage piduriklotside hoivededrud. Kasutage ümara otsaga tange.




15

Määrige pinda, kus piduriketask puitub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.



16

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriklotside – PEUGEOT 605 Sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. PEUGEOT 605 Sedaan

18

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



19

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



20

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 605 Sedaan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

21

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – PEUGEOT 605 Sedaan. AUTODOCi soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.