



Kuidas vahetada
RENAULT MASTER III
Pritsche/æassii (EV, HV,
UV) esi-klaasipuhastite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD], RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 [RWD], RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

Vahetamine: klaasipuhastite – RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV). AUTODOC soovitab:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – RENAULT MASTER III PRITSCH/ÆASSII (EV, HV, UV). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Valmistage ette uued kojamehed.



2

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.



3

Vajutage ühendusklambrit.



4

Eemaldage kojamehe hari.



Vahetamine: klaasipuhastite – RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova põrkumist vastu klaasi.

5

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



Vahetamine: klaasipuhastite – RENAULT MASTER III Pritsche/æassii (EV, HV, UV). Professionaalid soovivad:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

6 Lülitage süüde sisse.

7 Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KLAASIPUHAJASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.