

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
RENAULT MEGANE III
Kupee (DZ0/1_) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MEGANE III Kupee (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III Kupee (DZ0/1_) 2.0 dCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT MEGANE III
KUPEE (DZ0/1_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kärstivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – RENAULT MEGANE III Kupee (DZ0/1_). AUTODOC soovitab:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – RENAULT MEGANE III Kupee (DZ0/1_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



4 Eemaldage kummiriba.



5 Eemaldage vasakul pool asuv klaasipuhasti võre.



6 Keerake lahti kaitsekatte kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



7 Eemaldage kaitsekate.



8 Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9 Tõstke ülemine kaitsepaneel üles. Eemaldage õhufiltri korpus.




10

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



11

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – RENAULT MEGANE III Kupee (DZ0/1_). Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




Vahetamine: õhufiltri – RENAULT MEGANE III Kupee (DZ0/1_). AUTODOC'i soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- RENAULT MEGANE III Kupee (DZ0/1_) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


13

Tõstke ülemine kaitsepaneel üles.




14

Paigaldage õhufiltri korpus.




15

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




16 Paigaldage kaitsekate.



17 Pingutage kaitsekatte kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



18 Paigaldage vasakpoolne klaasipuhasti võre.



19 Keerake sisse klaasipuhasti võre vasakpoolsed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



20 Paigaldage kummiriba.



21 Eemaldage kaitsekate.

22 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.