



Kuidas vahetada
RENAULT Symbol /
Thalia III (L8) soonrihma
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Symbol / Thalia III (L8) 1.5 dCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT SYMBOL / THALIA III (L8). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kravikeeraja otsik nr.13
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Klambi eemaldus tööriist
- Poritiivakate
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – RENAULT Symbol / Thalia III (L8). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – RENAULT SYMBOL / THALIA III (L8). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



5 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

6

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT Symbol / Thalia III (L8)

7

Eemaldage ratas.



8

Eemaldage rattakoopa kate. Kasutage klambri eemaldajat.



9

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

**11**

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**12**

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

**13**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

**14**

Eemaldage soonrihm.



15

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – RENAULT Symbol / Thalia III (L8). Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

16

Paigaldage soonrihm.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

17

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



18

Asetage soonrihma pingutusrullile.

**19**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

**20**

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

**21**

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**22**

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.



23

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



24

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



25

Paigaldage ratas.



Vahetamine: soonrihma – RENAULT Symbol / Thalia III (L8). AUTODOCI soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 27** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



- 28** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



- 29** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 30** Lülitage mootor välja.

- 31** Eemaldage kaitsekate.

- 32** Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.