



Kuidas vahetada **SKODA**  
**Octavia I Combi (1U5)**  
esi-vedruamort – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Momentvõti
- Vasemääre
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- 12 nurgaga padrun 1-3/16"
- Lambdaanduri padrun №22
- Torn
- Haamer
- Amortisaatori padrun
- Hüdrauliline tungraud
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Kummivasar
- Tõkiskingad
- Poritiivvakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). Professionalid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Teil võib vaja minna ka teisi tööriistasid.


## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

4 Eemaldage rattavelje kate.



5

Keerake rummu lukustusmutter lahti. Kasutage 1-3/16" kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit.



Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC soovitab:

- Ärge keerake kinnitusi suurema kui 90 kraadise nurga all.

6

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC eksperdid soovitavad:


- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

9

Eemaldage ratas.

10

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoolik.



11

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage 1-3/16" kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit.




12

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Puhastage kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13.



14

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti.

15

Tõmmake veovöll käändteljest välja ja seda tõstes siduge kere külge. Kasutage haamrit. Kasutage torni.



#### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

16

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



17

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18.




18

Eemalda toetust käändtelje alt.



19

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort.



20

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



#### Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). Soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

21

Töstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



#### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et käändtelg poleks koormusest vabastatud.

22

Keerake lahti ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H6.



Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

23

Eemaldage suspensiooni tugipost. Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOCI soovitus:


- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

**24**

Suruge vedru kokku.

**25**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage lambda anduri padrunit # 22. Kasutage tähikut Nr.H6.

**26**

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

**27**

Vabastage spiraalvedru.

**28**

Eemaldage vedru.



29

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



30

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

31

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.



32

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



33

Paigaldage amortisaatori vedru.



34

Suruge vedru kokku.



35

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



36

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

**37**

Laske vedru surve alt vabaks.

**38**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**39**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

**40**

Pingutage ülemist amortisaatorite tugiposti kinnitusmutrit. Ärge pingutage neid.

**41**

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja.



42

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage WD-40 aerosooli.

43

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



Vahetamine: vedruamort – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC soovitab:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

44

Paigaldage ja pingutage uut käändtelje polti. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°




45

Eemalda toetust käändtelje alt.


46

Kinnitage veovöll rattarummu.




47

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.



48

Keerake sisse kuulliigendi kronsteini kinnitused (3 tükki). Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.+90°



49

Keerake veovöllile mutter peale.



50

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.



51

Puhastage rattatõstetavat ratta ja selle kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



52

Paigaldage ratas.

#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SKODA Octavia I Combi (1U5)

53

Keerake rattatõstetava ratta poldid kinni. Kasutage rattatõstetava löökpadrunit #17.



54

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage 1-3/16" kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.



**55**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

**56**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

**57**

Eemaldage kaitsekate.

**58**

Sulgege kapott.

**59**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.