



Kuidas vahetada **SKODA  
ROOMSTER Praktik (5J)**  
esi-amordi tugilaager –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI,  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA  
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

## VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Aerosool WD- 40
- Amortisaatori padrun
- Vasemääre
- Käristivõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Toruvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torn
- 12 nurgaga padrun nr.36
- Haamer
- Kuuskant otsik Nr.H5.
- Sõrgkang
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Lehtsilmusvõti Nr. 16
- Hüdrauliline tungraud
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Poritiivakate
- Lehtsilmusvõti Nr. 21
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

## Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC'i soovitus:

- Kõik esimeste vedruamortide tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on identne vedrustuste vasaku ja parema amordipüstaku kinnituste puhul.
- Veenduge, et asendate vahetuse käigus kõik iselukustuvad mutrid ja poldid.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.
- 3 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



**4**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**5**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**6**

Eemaldage rummulaagri kaitsekork.



### Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

**7**

Keerake rummu lukustusmutter lahti. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #36.



**8**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**9**

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC soovitab:


- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**10**

Eemaldage ratas.

**11.1**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad stabilisaatorilinke vedrupüstakutega ja need, mis ühendavad vedrupüstakuid käändteljega.



11.2

Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




12

Keerake mutter lahti ja eemaldage stabilisaatori varras amortisaatori tugipostist. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



13

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



14

Eemaldage pidurivoilik amordipüstakust. Kasutage sõrgkangi.




**15**

Eemaldage kinnitus polt.

**16**


Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage käristivõtit.

**17**

Puhastage kuulliigendi paigalduskohta. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**18**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



19

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




20

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.



21

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #36.



22

Töödelge käändtelje veovölli paigalduskohta. Kasutage WD-40 aerosooli.



23

Tõmmake veovöll käändteljest välja ja seda tõstes siduge kere külge. Kasutage torni. Kasutage haamrit.




Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

24

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



25

Laske hüdraulilist ülekandetundrauda 10-15 cm allapoole.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.
- Veenduge, et käändtelg poleks koormusest vabastatud.

**26**


Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

**27**

Eemaldage suspensiooni tugipost.



28

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).  
Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

29

Suruge vedru kokku.



30

Puhastage amortisaatorivarras. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



31

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



32

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

33

Paigaldage amortisaatorile uus tugilaager, kaitse ja puks.



34

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

35

Laske vedru surve alt vabaks.



36

Eemaldage vedrupüstaku koost.




37

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



38

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. SKODA ROOMSTER Praktik (5J)

39

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



40

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



41

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




42

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage WD-40 aerosooli.



43

Paigaldage veovöll.



44

Eemalda toetust käändtelje alt.



#### AUTODOC soovitab:

- SKODA ROOMSTER Praktik (5J) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

45

Paigaldage ja pingutage uut käändtelje polti. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°



#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


46

Määridge amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



47

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.



48

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.+90°



#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

49

Keerake veovöllile mutter peale. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #36.



50

Kinnitage stabilisaatorivarras suspensiooni tugiposti. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage HEX #H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.




51

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.



52

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



53

Keerake rattat poldid kinni. Kasutage rattat löökpadrunit #17.



Vahetamine: amordi tugilaager – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

54

Laske auto alla.

55

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°



#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

56

Keerake rattarummu lukustusmutter kinni. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

57

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.