



Kuidas vahetada
**TOYOTA Land Cruiser
Prado 70 SUV (J70)** taga-
klaasipuhastite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 2.4, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 2.4 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 2.4 TD, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 3.0 TD, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 3.4 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 3.4 TD, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 4.2 TD, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 3.5 D 4x4, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 2.7 TD 4x4, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 4.0 4x4, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 4.5 EFi 4x4, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 4.2 TD 4x4, TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) 4.2 TDi 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

VAHETAMINE: KLAASIPUHAHASTITE – TOYOTA LAND
CRUISER PRADO 70 SUV (J70). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:



- Lapiku Otsaqa Krivikeeraja

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:

- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Valmistage ette uued kojamehed.



2

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.



3

Vajutage ühendusklambrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4

Eemaldage kojamehe hari.



Vahetamine: klaasipuhastite – TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova pörkumist vastu klaasi.

5

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



Vahetamine: klaasipuhastite – TOYOTA Land Cruiser Prado 70 SUV (J70).
AUTODOC soovitab:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

6

Lülitage süüde sisse.

7

Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KLAASIPUHASTITE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.