



Kuidas vahetada **VW**
Passat B6 Sedaan (3C2)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B6 Sedaan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 1.8 TSI, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 2.0 BlueTDI, VW Passat B6 Sedaan (3C2) 1.6 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW PASSAT B6 SEDAAN
(3C2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T27
- Käristivõti

- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VW Passat B6 Sedaan (3C2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – PASSAT VARIANT B6. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T27. Kasutage kärstivõtit.



4 Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.




5

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



6

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – VW Passat B6 Sedaan (3C2). AUTODOC soovib:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

7

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




Vahetamine: õhufiltri – Passat Variant B6. Soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

8

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



9

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage tähkvõtit T27. Kasutage kärstivõtit.



10

Eemaldage kaitsekate.

11

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.