



Kuidas vahetada **Nissan X Trail T30** õhufiltrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Sunny Sedaan (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V,  
NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.7 D,  
NISSAN Sunny Kupee (B12) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Kupee (B12) 1.8 GTI 16V,  
NISSAN Sunny Traveller (B12) 1.7 D, NISSAN Sunny Sedaan (N14) 2.0 D, NISSAN  
Sunny Liftback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN  
Sunny III Hatchback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Traveller (Y10) 2.0 D, NISSAN  
Bluebird Sedaan (910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Traveller (W910) 2.0 D, NISSAN  
Bluebird Sedaan (U11) 2.0 D, (+ 219)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – NISSAN X TRAIL T30.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Mikrofiiber rätik

• Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltr – Nissan X Trail T30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Nissan X Trail T30 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Vabastage õhufiltr katte klambrid.



**4**

Tõstke õhufiltril korpuse katet kergelt üles.

**5**

Eemaldage filterelement õhufiltril kattest.

**6**

Katke õhu sisselaskevooolik mikrokiust lapiiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**7**

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.

**8**

Eemaldage õhu sisselaskevooolikult mikrokiust lapp.



9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



#### Vahetamine: õhufiltr – Nissan X Trail T30. Soovitus:

- Kontrollige filtrti elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – Nissan X Trail T30.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrti korpusesse.

10

Pange õhufiltrti kaan tagasi, kinnitage see.



11

Vajutage õlifiltrti katte klambrid kohale.



12

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE NISSAN X TRAIL T30 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE NISSAN X TRAIL T30: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.