



Kuidas vahetada **BMW**
X5 E53 taga-
amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW X5 (E53) 4.6 is, BMW X5 (E53) 3.0 i, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E70) 3.0 d, BMW X5 (E70) 3.0 sd, BMW X5 (E70) xDrive 35 d

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – BMW X5 E53.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 19
- Lehtsilmusvõti Nr. 21
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- reguleeritav mutrivõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: amortisaatorite – BMW X5 E53. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – BMW X5 E53. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – BMW X5 E53. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratsas.



6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



8

Eemaldage kinnitus polt.

9


Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**10**

Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage sõrgkangi.

**11**

Eemaldage käändmiku alt toestus.



AUTODOC soovitab:

- BMW X5 E53 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järslut.

12

Laske auto alla.

13

Avage pagasiruumi kaas.

**14**

Eemaldage pagasiruumi esimene alumine polsterdus.

**15**

Keerake lahti kaitsekatte kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**16**

Eemaldage pagasiruumi küljepolstri kate.

**17**

Pange tagumiste istmete seljatoed kokku.

18

Eemaldage kaitsekate.

**19**

Eemaldage fiksaatorid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**20**

Eemaldage kaitsekate.

**21**

Eemaldage amortisaatori kinnituse kaitsekork. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**22**

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

23

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.



Vahetamine: amortisaatorite – BMW X5 E53. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.


24

Eemaldage amortisaator.



25

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

26

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



27

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



28

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amortisaatorite – BMW X5 E53. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

29

Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



30

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

31

Paigaldage amortisaatorite kaitsekork.



32

Paigaldage kaitsekate.



33

Pange kaitsekatte klambrid tagasi.

**34**

Seadke iste selle standardsesse asendisse.

35

Paigaldage kaitsekate.

**36**

Pingutage kaitsekatte kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

37

Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse kate.

38

Paigaldage pagasiruumi esimese alumise vooderduse plastikust tüüblid.

**39**

Sulgege pakiruumi kaan.



40

Töstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**41**

Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**42**

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

43

Paigaldage kinnituspolt.

44

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 127 Nm pöördemomendiga.

**45**

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**46**

Eemaldage käändmiku alt toestus.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – BMW X5 E53. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

47

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



48

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – BMW X5 E53. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

49

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amortisaatorite – BMW X5 E53. AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

50

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**51**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 140 Nm pöördemomendiga.

**52**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE BMW X5 E53 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE BMW X5 E53: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.