



Kuidas vahetada **Toyota Yaris P1** õhufiltrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.5 (NCP3\_), TOYOTA Echo Sedaan (\_P1\_) 1.5 (NCP12\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 4WD (NCP21\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.3 (NCP30\_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA YARIS P1.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Philipsi kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltr – Toyota Yaris P1. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA YARIS P1. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.



2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

3 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



4 Ühendage õhufiltr korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



**5**

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**6**

Libistage filtri katte klambreid.

**7**

Eemaldage filtri kaas.

**8**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**9**

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

### Vahetamine: õhufiltr – Toyota Yaris P1. Soovitus:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

**10**

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Toyota Yaris P1. Ole kindel, et filtr õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltr korpusesse.

**11**

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



**12**

Lukustage õhufiltrti korpuse kaane kinnitusklambreid.

**13**

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.

**14**

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltrti korpusesse.

**15**

Kinnitage õhu sisselaskveoolikule klamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



16

Eemaldage kaitsekate. Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE TOYOTA YARIS P1 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA YARIS P1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tälgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.