



Kuidas vahetada **Toyota**
Yaris Mk2 õhufiltr –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.0 (KSP130_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1, TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA DYNA 100 Pritsche/æassii (YH_) 1.8 (YH81_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Dyna 150 Avatava Veoauto / Šassii (_Y_) 2.0 (YY61_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA YARIS MK2.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



• Mikrofiiber rätik

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Toyota Yaris Mk2. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Toyota Yaris Mk2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

**2**

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

**3**

Vabastage õhufiltr katte klambrid.



4

Eemaldage filtri kaas.

**5**

Katke õhu sisselaskeveoolik mikrokiust lappiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**6**

Eemaldage filterelement õhufiltrist kattest.

**7**

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.

**8**

Eemaldage õhu sisselaskeveoolikult mikrokiust lapp.

9

Paigaldage õhufiltr kattesse uus filterelement. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltr – Toyota Yaris Mk2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige filtr elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – Toyota Yaris Mk2.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltr korpusesse.

10

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



11

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.



12

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ! ****VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA YARIS MK2 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA YARIS MK2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.