




Kuidas vahetada **Honda**  
**Civic 8** tagaluugi  
amortide – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – HONDA CIVIC  
8. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Aerosool WD- 40
- Hüdrauliline tungraud
- Lapiku otsaga kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: tagaluugi amortide – Honda Civic 8. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – HONDA CIVIC 8. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**


1

Avage pakiruum.



2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**3** Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

**4** Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**5** Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

**6** Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



**7** Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



**8** Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



**9** Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.




**10** Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**Vahetamine: tagaluugi amortide – Honda Civic 8. AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

**11** Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**12** Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

**13** Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.




**14** Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

**15** Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



**16** Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



17

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Honda Civic 8. Soovitus:

- Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

18

Sulgege pakiruumi kaas.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE HONDA VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK**

**VALIGE HONDA CIVIC 8 JAOKS VARUOSASID**

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD**

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE HONDA CIVIC 8: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.