



Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta V JH JD tagaluugi
amortide – õpetus

VIDEOÕPETUS



i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – FORD FIESTA
V JH JD. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

- Hüdrauliline tungraud

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: tagaluugi amortide – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – FORD FIESTA V JH JD. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage pagasiruumi kaas.




2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



3 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




4 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: tagaluugi amortide – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


5 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



6 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




7 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Ford Fiesta V JH JD. Professionaalid soovitavad:


- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

8 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.




9

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad.



10

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.




Vahetamine: tagaluugi amortide – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


11

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.




12

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



13

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.




Vahetamine: tagaluugi amortide – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


14

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



15

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



16

Eemaldage hüdrauliline tungraud.




AUTODOC soovitab:

- Ford Fiesta V JH JD – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


17

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



18

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE FORD FIESTA V JH JD:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.