

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **HONDA  
CIVIC X Luukpära (FC\_,  
FK)** salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK) 1.5 VTEC (FK7), HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK) 1.0 VTEC (FK6), HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK) 2.0 Type-R (FK8), HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK) 2.0 Type-R, HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK) 1.6 i-DTEC (FK9), HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK) 1.8 iVTEC (FK5), HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK) 1.0 VTEC

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE2)

Vahetamine: salongifilter – HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK).  
 Professionaalid soovitavad:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Ava kindlalaegas.



2 Kinnitage stopper (pael) kindlalaeka kaanega.



3

Vabastage salongifiltri katte klambrid. Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



4

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK). AUTODOC soovib:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

5

Paigaldage uus salongi filter vastavalt margile.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – HONDA CIVIC X Luukpära (FC\_, FK). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.

**6** Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



**7** Tõstke kergelt õhufiltri korpuse kaant.




**8** Sulgege kindalaegas.




9

Lülitage süüde sisse.




10

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



11

Lülitage süüde välja.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.