




Kuidas vahetada auto  
generaatori

## VIDEOÕPETUS



### VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lehtsilmusvõti
- Löökpadrun
- Kärstivõti
- Auto kapotikate


**OSTA TÖÖRIISTU**

## Tähelepanu!

- Kui generaatorit mitte õigeaegselt kontrollida, siis võib see põhjustada probleeme selle töös ja aku pideva alalaetuse või täieliku tühjenemise ning lõpuks põhjustada selle rikkimineku. Nende probleemide ilmnemisel pole võimalik enam autot tavapärasel viisil käivitada.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud ja mahajahtunud mootoriga.
- Ärge ühendage mootori töötades aku klemme lahti.
- Isoleerige aku klemmid, et vältida lühiseid.

1

Ühendage aku negatiivne klemm lahti.



2


Eemaldage kõik osad, mis takistavad ligipääsu generaatorile ja selle rihmapingutusmehhanismile.

3


Lõdvendage generaatori veorihma.




**4** Eemaldage generaatori veorihm.




**5** Ühendage juhtmestik lahti pärast selle kinnite eemaldamist.



**6** Keerake generaatori kinnitid lahti.



**7** Eemaldage generaator.



**8** Paigaldage uus generaator.

**9** Fikseerige generaatori kinnitid.

**10** Ühendage juhtmestik, fikseerides selle kinnitid.

**11** Paigaldage generaatori veorihm.

**12** Reguleerige generaatori veorihma pinget.

**13** Taaspaigaldage kõik eemaldatud osad tagurpidises järjekorras.

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**GENERAATORI : LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.