




Kuidas vahetada auto
puhver & kaitsemüts
amortisaatorite

VIDEOÕPETUS



VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Toruvõti
- Rehvi löökpadrin
- Löökpadrin
- Keraamiline määre
- Tungraud

OSTA TÖÖRIISTU

Pöörake tähelepanu!

- Tolmukaitse kaitseb amortisaatori kolvivarrast mustuse, vee ja muude keskkonnategurite eest
- Kummipuhver on pehmendav osa, mis piirab kolvivarre liikumist ja takistab amortisaatori ümbrise põrkumist vastu kinnitusaset
- Tolmukaitset ja kummipuhvrit saab kombineerida tolmukaitsekomplektiks või paigaldada eraldi
- Mõne auto puhul saab kummipuhvri vahetada ilma amortisaatorit eemaldamata ja lahti võtmata
- Kui tolmukaitse on kinnitatud kummipuhvri külge, siis põhjustab esimese kahjustadasaamine teisele talitlushäireid
- Selle tagajärjel pääseb tolm ja vesi amortisaatori kolvivarrastele ligi, mis põhjustab nende korrodeerumise ja rikkimineku

1 Enne tööde alustamist toestage kindlasti vedrustuse osad

2 Eemaldage ülemised kinnitid. Neile pääseb ligi kas läbi auto pagasiruumi või rattakoopa




Vedrust eraldi paigaldatud amortisaatori tolmukaitseme ja kummipuhvri vahetamine

- Sooritage asendamine järgnevas järjekorras

3

Keerake alumised amortisaatori kinnitid vedrustuse osadest lahti ja eemaldage amortisaator.




4

Selleks, et jõuda tolmkaitseme ja kummipuhvrini, võib olla vaja amortisaator lahti võtta



5

Kontrollige kõiki osi ja vajadusel vahetage need välja



AUTODOC soovitab:

- Vahetage osad teljel paarikaupa välja


6

Paigaldage osad tagasi vastupidises järjekorras



7

Pingutage kinnitid autotootja poolt soovitatud pöördemomendiga




Küünalvedrustuse tolmukaitsme ja kummipuhvi väljavahetamine

- Sooritage asendamine järgnevas järjekorras


8

Keerake vedrupüstmik käänmikust lahti või eemaldage see käänmikul olevast paigaldusasemest




9

Mõnel juhul võib olla vajalik ka vedrupüstmiku lahtiühendamine õõtshoobadest




10

Eemaldage vedrupüstmik




11

Suruge kokku ja kinnitage vedru



12

Kasutage spetsiaalset keerdvedru kokkusurujat



13

Eemaldage ülemine tugilaager, et pääseda tolmuaitsemele ja kummipuhvrile ligi



Pöörake tähelepanu!

- Kummipuhver võib olla paigaldatud kolvivardale või olla kinnitatud tugilaagri külge
- Tolmukaitse võib olla paigaldatud kummipuhvrile, olla paigaldatud vedru ja paigaldusaseme vahele või olla kinnitatud tugilaagri külge.

14

Pange kõik osad tagasi kokku vastupidises järjekorras.




Tähtis!

- Pöörake tähelepanu tugilaagri asendile; et see oleks õiget pidi


15

Paigaldage vedrupüstmik oma paigaldusasemele



16

Pingutage kinniteid autotootja poolt soovitatud pöördemomendiga



AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PUHVER & KAITSEMÜTS AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.