



Kuidas vahetada **SEAT Ibiza II (6K1)** süütepooli –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – SEAT IBIZA II (6K1).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Sõrqi
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepools – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Süütepoolsid ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – SEAT IBIZA II (6K1). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3

Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.



4

Eemaldage mootori kate, mis on ühufiltri korpusega kokku pandud.




Vahetamine: süütepoli – SEAT Ibiza II (6K1). Soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

**6**

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast. Kasutage sõrgkangi.



AUTODOC soovitab:

- Jätke meelde süütepoli eemaldamise sammude järjestus.

7

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.




8 Töödelge süütepools ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



9 Ühendage süütepoolide konnektorid.



10 Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepools – SEAT Ibiza II (6K1). Järgi paigaldamise samme.

11

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.



12

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. SEAT Ibiza II (6K1)
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

13

Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.



14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

16

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.