



Kuidas vahetada
TOYOTA Hiace /
Commuter Buss V
(TRH2_, KDH2_)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Hiace / Commuter Buss V (TRH2_, KDH2_) 2.7 (TRH223)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33)

Vahetamine: salongifilter – TOYOTA Hiace / Commuter Buss V (TRH2_, KDH2_). AUTODOCi soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisshooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiaus! Lülitka mootor välja enne, kui alustad tööd – TOYOTA Hiace / Commuter Buss V (TRH2_, KDH2_).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Ava kindalaegas.



2

Kinnitage stopper (pael) kindlalaeka kaanega.



3

Vabastage salongifiltr katte klambrid.

**4**

Eemaldage tagasi salongifiltr korpu kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – TOYOTA Hiace / Commuter Buss V (TRH2_, KDH2_).
Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

5

Eemaldage salongifilter.



AUTODOC soovitab:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – TOYOTA Hiace / Commuter Buss V (TRH2_, KDH2_). Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- TOYOTA Hiace / Commuter Buss V (TRH2_, KDH2_) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtroid.


7

Pange tagasi salongifiltri korpu kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



8

Tõstke kergelt õhufiltri korpu kaant.



9

Sulgege kindalaegas.

**10**

Lülitage süüde sisse.

11

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.