

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) tagaluugi
amortide – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – VAUXHALL
MERIVA MK I (A) (X03). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Aerosool WD- 40
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

Osta tööriistu

Vahetamine: tagaluugi amortide – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage pagasiruumi kaas.


2 Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



3 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

5 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

6 Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.




7 Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

**Vahetamine: tagaluugi amortide – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:**

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

8

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.




9

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.




10

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



11


Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: tagaluugi amortide – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

12 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



13 Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.




14 Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

Vahetamine: tagaluugi amortide – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOCi soovitus:


- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

15 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



16

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



17

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: tagaluugi amortide – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.
- Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

18

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.